



Bildtafel 3

Nachtrag 39

Typ 3 - Ghio

**HAUPTGRUPPE 2 KRAFTSTOFFBEHÄLTER
AUSPUFF
HEIZUNG**

Bild Ersatzteile-Nr. Benennung Stück Typ und Modell

STANDHEIZUNG				
BAUART EBERSPÄCHER				
ab Fg. -Nr. 345 070 051 bis 345 220 883				
				M 246
1	311 261 101 A	Heizgerät	1	
2	311 261 135 B	Schlauch für Verbrennungsluftrohr	1	
3	311 261 141 A	Wärmetauscher	1	
4	311 261 185 B	Dichtring unten für Abgasrohr	1	
5	311 261 187	Dichtring oben für Abgasrohr	1	
6	343 261 189	Dichtring für Abgasrohr durch Reserveradwanne	1	
7	311 261 317	Gehäuse	1	
8		nicht mehr lieferbar		
9	311 261 325	Gummimetallager	2	
10	N 11 524 4	Scheibe A 6,4	4	
11	N 12 006 2	Federring B 6	2	
12	N 11 006 2	Sechskantmutter M 6	6	
13	N 12 226 2	Federscheibe B 6	2	
14	311 261 389 A	Radialrad	1	
15	311 261 395 A	Motorlagergehäuse	1	
16	311 261 397 A	Spannschelle für Motor	1	
17	311 261 399	Spannschelle für Motorlagergehäuse	1	
18	311 261 401 A	Motor	1	
20	311 261 453 A	Gummidichtung für Motor	1	
21	311 261 455	Dichtring für Motorlagergehäuse	1	
22	311 261 457 A	Axialrad	1	
23	311 261 465 A	Brennstoffpumpe	1	
24	311 261 473 A	Bakelitkappe rot für Brennstoffpumpe	1	
25	311 261 485 A	Membrane für Brennstoffpumpe	1	
26	N 13 971 1	Linsenblechschraube B 4,8 x 22	1	
27	N 15 421 1	Schnappmutter B 4,8	1	
28	341 127 561 A	T – Rohrstück für Brennstoffschlauch	1	
29	311 261 491 A	Saugleitung vom Y – Rohrstück zum Brennstofffilter	1	
30	311 941 189	Tülle	1	
31	311 261 495	Brennstofffilter mitverwenden: 311 261 513 B 147 261 509	1	
32	111 209 129	Dichtring für Filtergehäuse	1	
–	147 261 509	Sechskantmutter M 12 x 1,5	1	
33	311 261 513 B	Saugleitung vom Filter zur Pumpe	1	
34	N 13 807 1	Dichtring A 8 x 11,5	2	
35	N 21 055 1	Hohlschraube A 2/3	1	

36	311 261 515	Anschlußkrümmer für Pumpendruckleitung	1
37	311 261 517 A	Pumpendruckleitung	1
38	311 261 519	Druckregler	1
39	311 261 533	Topfsieb für Druckregler	1
40	311 261 537 A	Schlauchstutzen am Druckregler	1
41	311 261 539 B	Brennstoffschlauch vom Druckregler zum Düsenträger	1
42	311 261 541 A	Füllstück unter Brennstoffdüse	1
43	311 261 543	Düsenträger	1
44	311 261 545	Brennstoffdüse 0,3	1
45	N 13 807 1	Dichtring A 8 x 11,5	3
46	311 261 571 A	Thermoschalter	1
47	311 261 575	Quarzstab	1
48	311 261 581 A	Überhitzungsschalter	1
49	311 261 595 A	Schutzkappe	1
50	311 261 597	Haltefeder für Schutzkappe	1
51	343 261 617	Abgasrohr	1
52	N 10 215 4	Sechskantschraube M 6 x 15	1
53	N 11 524 4	Scheibe 6,4	2
54	N 12 226 2	Federscheibe B 6	2
55	N 11 006 2	Sechskantmutter M 6	2
56	311 261 627	Schutzblech für Abgasrohr	1
57	343 261 647	Verbrennungsluftrohr	1
58	N 10 210 7	Sechskantschraube M 6 x 10	1
59	N 12 006 2	Federring B 6	1
60	N 11 006 2	Sechskantmutter M 6	1
61	N 11 367 2	Zylinderblechschaube B 3,5 x 9,5	1
62	N 11 521 1	Scheibe A 3,7	1
63	N 20 358 1	Schlauch für Brennstoffüberlauf	1
64	311 261 671 A	Haltewinkel für Brennstofffilter	1
65	311 261 675	Lagerbock für Brennstoffpumpe	1
66	343 261 685	Stützwinkel für Heizgerät	2
67	N 10 215 4	Sechskantschraube M 6 x 15	4
68	N 11 524 4	Scheibe A 6,4	4
69	N 12 226 2	Federscheibe B 6	4
70	N 11 006 2	Sechskantmutter M 6	4
71	343 261 705	Heizrohr links mit Schlauch	1
72	343 261 706	Heizrohr rechts mit Schlauch	1
74	111 501 157 B	Schlauchbinder 85 – 103 mm Ø	2
75	311 261 727	Dichtung vorn für Heizrohr	2
76	N 11 005 2	Sechskantmutter M 5	12
77	N 12 225 1	Federscheibe B 5	12
78	343 261 731	Dichtung hinten für Heizrohr	2
79	N 11 524 4	Scheibe A 6,4	8
80	N 11 006 2	Sechskantmutter M 6	8
81	343 261 743	Schutzgitter für Heizrohr links	1

82	343 261 747	Luftausströmer für Heizrohr rechts	1
83	311 261 995	Hinweisdeckel auf Verschußdeckel für Kraftstoffbehälter	1
84	111 937 093 A	. Anschlußklemme mit Sicherung 8 (Die Sicherung ist bis Fg.-Nr. 346 500 000 gegen N 17 121 5 und ab Fg.-Nr. 347 000 001 gegen N 17 121 4 auszutauschen)	1
85	N 17 121 5	Sicherung 25	1
86	N 17 121 1	Sicherung 8	1
(86)	N 17 121 4	Sicherung 16	1
87	311 963 091 B	. Glühkerze 6 V	1
88	311 963 105	. Schubschalter	1
89	311 963 109	. Zwischenstück für Schubschalter	1
90	311 963 111	. Rosette für Schubschalter	1
91	311 963 107 C	. Schalterachse mit Knopf mitverwenden: 411 963 115	1
92	311 963 129	. Fenster für Knopf	1
93	311 963 133	. Haltefeder für Glühlampe	1
94	N 17 722 1	Glühlampe J 6 V 1,2 W	1
-	111 971 511	. Leitungsverteiler	2