



**HAUPTGRUPPE 4 VORDERACHSE  
LENKUNG**

Bild	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stück	Typ und Modell
<b>VORDERACHSE</b>				
-	311 400 025 J	Vorderachse ab Fg.-Nr. 316 000 001 bis 311 2500 000 austauschen: für Modell 361,363,365,367 außer M 267; M 249: 361,363,365,367: 311 411 309 gegen 361 411 309 für Modell 343,345: 311 415 371 A gegen 341 415 371 A 311 415 818 B gegen 341 415 818 B	1	311,313,315,317,343, 345,361,363,365,367
-	311 400 025 L	Vorderachse ab Fg.-Nr. 312 2000 001	1	311, 313, 315, 317, 361, 363, 365, 367
-	312 400 025 J	Vorderachse ab Fg.-Nr. 316 000 001 bis 311 2500 000 austauschen: für Modell 362, 364, 366, 368; M 249: 362, 364, 366, 368 außer M 267 311 411 309 gegen 361 411 309 für Modell 344,346: 312 415 371 A gegen 344 415 371 A 311 415 818 B gegen 341 415 818 B	1	312,314,316,318,344, 346, 362, 364, 366, 368
-	312 400 025 L	Vorderachse ab Fg.-Nr. 312 2000 001	1	312, 314, 316, 318, 362, 364, 366, 368
-	361 400 025 N	Vorderachse ab Fg.-Nr. 362 2000 001	1	M 594
<b>VORDERACHSKÖRPER</b>				
1	311 401 021 B	Vorderachskörper mitverwenden: bis Fg.-Nr. 127 587 311 405 105 A/106 A/129 A/151 C/152 C/ 131 405 129/311 705 237 B/261 A ab Fg.-Nr. 127 588 bis 483 592 311 405 105 A/106 A/129 A/311 705 237 B/261 A zusätzlich bis Fg.-Nr. 315 206 671 311 401 205 A	1	311,313,315,317,343, 345,361,363,365,367
(1)	312 401 021 B	Vorderachskörper mitverwenden: bis Fg.-Nr. 127 587 311 405 105 A/106 A/129A/151 C/152 C/ 131 405 129/311 705 237 B/261 A ab Fg.-Nr. 127 588 bis 483 592 311 405 105 A/106 A/129 A/311 705 237 B/261 A zusätzlich bis Fg.-Nr. 315 206 671 311 401 205 A	1	312, 314, 316, 318, 344, 346, 362, 364, 366, 368

2	N 18 515 1	Druckschmierkopf A 6	2
3	N 18 523 1	Druckschmierkopf B 6	2
4	311 401 205 A	Sicherung für Traghebel 311 405 151 C/152 C	2
5	311 401 245	Druckschmierkopf A 6 x 28 ab Fg.-Nr. 315 000 001 bis 315 057 000	2
6	311 401 273 A	Anschlaggummi unten für Traghebel	2
7	311 401 275	Anschlaggummi oben für Traghebel	2
(8)	311 401 301	Nadellager 47,0 mm Ø für Traghebel unten bis Fg.-Nr. 127 587	2
(8)	311 401 301 A	Nadellager 47,2 mm Ø für Traghebel unten bis Fg.-Nr. 127 587	X
8	311 401 301 C	Nadellager 50,0 mm Ø für Traghebel unten ab Fg.-Nr. 127 588	2
(8)	311 401 301 D	Nadellager 50,2 mm Ø für Traghebel unten ab Fg.-Nr. 127 588	X
(8)	311 401 303	Lagerbuchse 47,0 mm Ø für Traghebel unten bis Fg.-Nr. 127 587 mitverwenden: 311 405 151 C/152 C	X
(8)	311 401 303 A	Lagerbuchse 47,2 mm Ø für Traghebel unten bis Fg.-Nr. 127 587 mitverwenden: 311 405 151 C/152 C	X
9	311 401 305	Nadellager 44,0 mm Ø für Traghebel oben	2
(9)	311 401 305 A	Nadellager 44,2 mm Ø für Traghebel oben	X
10	311 401 311	Kunststoffbuchse für Traghebel unten bis Fg.-Nr. 483 592	2
11	311 401 317	Axialring 44,15 mm Ø für Traghebel oben ab Fg.-Nr. 315 000 001	2
(11)	311 401 317 A	Axialring 44,35 mm Ø für Traghebel oben ab Fg.-Nr. 315 000 001	X
(11)	311 401 319 B	Axialring 44,15 mm Ø für Traghebel oben bis Fg.-Nr. 483 592	2
(11)	311 401 319 C	Axialring 44,35 mm Ø für Traghebel oben bis Fg.-Nr. 483 592	X



12	311 401 323	Kunststoffbuchse für Traghebel oben bis Fg.-Nr. 483 592	2
13	311 401 331 B	Metallbuchse für Traghebel oben ab Fg.-Nr. 315 000 001	2
14	311 401 335 A	Metallbuchse für Traghebel unten ab Fg.-Nr. 315 000 001	2

www.typ3.info