



HAUPTGRUPPE 6 RÄDER . BREMSEN

Bild	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stück	Typ und Modell
RADBREMSSZYLINDER				
1	311 611 061	Radbremsszylinder 20,64 vorn links bis Fg.-Nr. 27 849	2	311,312,343
2	311 611 061 A	Radbremsszylinder 22,2 vorn links bis Fg.-Nr. 27 849 ab Fg.-Nr. 27 850 bis 221 974	2 2	361
3	311 611 061 B	Radbremsszylinder 22,2 vorn links ab Fg.-Nr. 221 975 bis 483 592	2	
4	311 611 061 C	Radbremsszylinder 22,2 vorn links ab Fg.-Nr. 315 000 001 bis 315 220 883	2	
(1)	311 611 062	Radbremsszylinder 20,64 vorn rechts bis Fg.-Nr. 27 849	2	311,312,343
(2)	311 611 062 A	Radbremsszylinder 22,2 vorn rechts bis Fg.-Nr. 27 849 ab Fg.-Nr. 27 850 bis 221 974	2 2	361
(3)	311 611 062 B	Radbremsszylinder 22,2 vorn rechts ab Fg.-Nr. 221 975 bis 483 592	2	
(4)	311 611 062 C	Radbremsszylinder 22,2 vorn rechts ab Fg.-Nr. 315 000 001 bis 315 220 883	2	
5	N 10 072 1	Sechskantschraube M 10 x 1 x 28	4	
6	N 12 010 2	Federring B 10	4	
(7)	113 611 057 B	Radbremsszylinder 22,2 hinten bis Fg.-Nr. 76 299	2	311-314,343
(7)	311 611 067	Radbremsszylinder 22,2 hinten ab Fg.-Nr. 76 300 bis 221 974	2	311-314,343,345
(7)	311 611 067 B	Radbremsszylinder 22,2 hinten ab Fg.-Nr. 221 975 bis 483 592	2	311-318,343-346
7	311 611 067 C	Radbremsszylinder 22,2 hinten ab Fg.-Nr. 315 000 001 bis 315 220 883 ab Fg.-Nr. 316 000 001	2 2	311-318,343-346
(8)	361 611 069	Radbremsszylinder 25,4 hinten bis Fg.-Nr. 76 299	2	361,362
(8)	361 611 069 B	Radbremsszylinder 25,4 hinten ab Fg.-Nr. 76 300 bis 221 974	2	361-364
(8)	361 611 067	Radbremsszylinder 23,8 hinten ab Fg.-Nr. 221 975 bis 483 592	2	361-368
8	361 611 067 A	Radbremsszylinder 23,8 hinten ab Fg.-Nr. 365 000 001 bis 365 220 883	2	361-368
9	N 10 238 7	Sechskantschraube M 8 x 15	2	
10	N 12 008 2	Federring B 8	2	
11	211 611 475 A	Entlüfterventil M 10 für Radbremsszylinder vorn bis Fg.-Nr. 315 220 883	2	
12	211 611 477 A	Entlüfterventil M 6 für Radbremsszylinder hinten	2	

13	*211 611 483	Staubkappe für Entlüfterventil bis Fg.-Nr. 315 220 883 ab Fg.-Nr. 316 000 001	4 2	
14	311 611 505	Überströmrohr bis Fg.-Nr. 221 974	2	
15	311 611 505 A	Überströmrohr links ab Fg.-Nr. 221 975 bis 315 220 883	1	
(15)	311 611 506 A	Überströmrohr rechts ab Fg.-Nr. 221 975 bis 315 220 883	1	
16	311 611 591 A	Blattfeder für Radbremszylinder vorn bis Fg.-Nr. 315 220 883	4	
(16)	311 611 592	Blattfeder für Radbremszylinder vorn rechts bis Fg.-Nr. 315 220 883	2	
17	N 15 188 1	Halbrundkerbnagel 2, 6 x 4	8	
18	211 611 607	Füllstück für Radbremszylinder 22, 2 bis Fg.-Nr. 27 849 ab Fg.-Nr. 27 850 bis 315 220 883 ab Fg.-Nr. 316 000 001	4 8 4	311, 312, 343, 361
19	311 611 607	Füllstück für Radbremszylinder 20, 64 bis Fg.-Nr. 27 849	4	311, 312, 343
(19)	361 611 607	Füllstück für Radbremszylinder 25, 4 bis Fg.-Nr. 221 974	4	361-364
20	361 611 607 A	Füllstück für Radbremszylinder 23, 8 ab Fg.-Nr. 221 975 bis 365 220 883	4	361-368
21	*113 611 615	Feder für Füllstück bis Fg.-Nr. 315 220 883 ab Fg.-Nr. 316 000 001	6 2	
22	361 611 615	Feder für Füllstück ab Fg.-Nr. 221 975 bis 365 220 883	2	361-368
23	*211 611 627	Manschette für Radbremszylinder 22, 2 bis Fg.-Nr. 27 849 ab Fg.-Nr. 27 850 bis 315 220 883 ab Fg.-Nr. 316 000 001	4 8 4	311, 312, 343, 361
24	*311 611 627	Manschette für Radbremszylinder 20, 64 bis Fg.-Nr. 27 849	4	311, 312, 343
(24)	*311 611 637	Manschette für Radbremszylinder 22, 2 (beachte Reparatur-Leitfaden B-8)	X	
(24)	*361 611 639	Manschette für Radbremszylinder 25, 4 bis Fg.-Nr. 221 974	4	361-364
(24)	*361 611 639 A	Manschette für Radbremszylinder 25, 4 bis Fg.-Nr. 221 974 (beachte Reparatur-Leitfaden B-8)	X	361-364
25	*361 611 639 B	Manschette für Radbremszylinder 23, 8 ab Fg.-Nr. 221 975 bis 365 220 883	4	361-368
(25)	*361 611 639 C	Manschette für Radbremszylinder 23, 8 ab Fg.-Nr. 221 975 bis 365 220 883 (beachte Reparatur-Leitfaden B-8)	X	361-368

(26)	361 611 655	Kolben für Radbremszylinder 25, 4 bis Fg.-Nr. 221 974	4	361-364
(26)	*361 611 655 A	Kolben für Radbremszylinder 25, 4 bis Fg.-Nr. 221 974 (beachte Reparatur-Leitfaden B-8)	X	361-364
26	113 611 657 A	Kolben für Radbremszylinder 22, 2 bis Fg.-Nr. 27 849 ab Fg.-Nr. 27 850 bis 221 974	4 8	311, 312, 343, 361
27	311 611 657	Kolben für Radbremszylinder 20, 64 bis Fg.-Nr. 27 849	4	311, 312, 343
28	311 611 657 C	Kolben für Radbremszylinder 22, 2 ab Fg.-Nr. 221 975 bis 483 592	8	
(28)	*311 611 657 D	Kolben für Radbremszylinder 22, 2 bis Fg.-Nr. 483 592 (beachte Reparatur-Leitfaden B-8)	X	
29	311 611 657 E	Kolben für Radbremszylinder 22, 2 ab Fg.-Nr. 315 000 001 bis 315 220 883 ab Fg.-Nr. 316 000 001	8 4	
(29)	*311 611 657 F	Kolben für Radbremszylinder 22, 2 ab Fg.-Nr. 315 000 001 (beachte Reparatur-Leitfaden B-8)	X	
(30)	361 611 659	Kolben für Radbremszylinder 23, 8 ab Fg.-Nr. 221 975 bis 483 592	4	361-368
(30)	361 611 659 A	Kolben für Radbremszylinder 23, 8 ab Fg.-Nr. 221 975 bis 483 592 (beachte Reparatur-Leitfaden B-8)	X	361-368
30	361 611 659 B	Kolben für Radbremszylinder 23, 8 ab Fg.-Nr. 365 000 001 bis 365 220 883	4	361-368
(30)	*361 611 659 C	Kolben für Radbremszylinder 23, 8 ab Fg.-Nr. 365 000 001 bis 365 220 883 (beachte Reparatur-Leitfaden B-8)	X	361-368
31	361 611 691	Sprengring für Kolben 23, 8 ab Fg.-Nr. 221 975 bis 365 220 883	4	361-368
32	113 611 693	Sprengring für Kolben 22, 2 bis Fg.-Nr. 27 849 ab Fg.-Nr. 27 850 bis 315 220 883 ab Fg.-Nr. 316 000 001	4 8 4	311, 312, 343, 361
33	311 611 693	Sprengring für Kolben 20, 64 bis Fg.-Nr. 27 849	4	311, 312, 343
(31)	361 611 693	Sprengring für Kolben 25, 4 bis Fg.-Nr. 221 974	4	361-364
34	*113 611 695 E	Schutzkappe für Radbremszylinder 22, 2, 23, 8 und 25, 4 bis Fg.-Nr. 27 849 ab Fg.-Nr. 27 850 bis 315 220 883 ab Fg.-Nr. 316 000 001	4 8 4	311, 312, 343, 361
35	*113 611 695 D	Schutzkappe für Radbremszylinder 20, 64 bis Fg.-Nr. 27 849	4	311, 312, 343