



HAUPTGRUPPE 8 AUFBAU

Bild	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stück	Typ und Modell
		AUFBAU		
-	311 800 701 CG	Aufbau-Rohbau ohne Kotflügel, Deckel und Türen ab Fg.-Nr. 316 000 001 (bis Fg.-Nr. 310 2500 000 beachte Ersatzteile – Merkblatt 8/8)	1	311
-	311 800 701 CH	*Aufbau-Rohbau ohne Kotflügel, Deckel und Türen ab Fg.-Nr. 311 2000 001	1	M 236: 311
-	312 800 701 CG	Aufbau-Rohbau ohne Kotflügel, Deckel und Türen ab Fg.-Nr. 316 000 001 (bis Fg.-Nr. 310 2500 000 beachte Ersatzteile-Merkblatt 8/8)	1	312
-	313 800 701 CG	Aufbau-Rohbau ohne Kotflügel, Deckel und Türen ab Fg.-Nr. 316 000 001 (bis Fg.-Nr. 310 2500 000 beachte Ersatzteile-Merkblatt 8/8)	1	313
-	313 800 701 CH	*Aufbau-Rohbau ohne Kotflügel, Deckel und Türen ab Fg.-Nr. 311 2000 001	1	M 236: 313
-	314 800 701 CG	Aufbau-Rohbau ohne Kotflügel, Deckel und Türen ab Fg.-Nr. 316 000 001 (bis Fg.-Nr. 310 2500 000 beachte Ersatzteile-Merkblatt 8/8)	1	314
-	315 800 701 CG	Aufbau-Rohbau ohne Kotflügel, Deckel und Türen bis Fg.-Nr. 315 220 883 ab Fg.-Nr. 221 975 bis 318 500 000 ab Fg.-Nr. 317 000 001 bis 318 500 000 ab Fg.-Nr. 319 000 001	1 1 1	315, M 234: 315 311 315 M 234: 315
-	316 800 701 CG	Aufbau-Rohbau ohne Kotflügel, Deckel und Türen bis Fg.-Nr. 315 220 883 ab Fg.-Nr. 221 975 bis 318 500 000 ab Fg.-Nr. 317 000 001 bis 318 500 000 ab Fg.-Nr. 319 000 001 (bis Fg.-Nr. 310 2500 000 beachte Ersatzteile-Merkblatt 8/8)	1 1 1 1	312 316 M 234: 316 316, M 234:316

-	317 800 701 CB	Aufbau-Rohbau ohne Kotflügel, Deckel und Türen bis Fg.-Nr. 315 220 883 ab Fg.-Nr. 221 975 bis 318 500 000 ab Fg.-Nr. 317 000 001 bis 318 500 000 ab Fg.-Nr. 319 000 001 bis 319 500 000 (bis Fg.-Nr. 319 500 000 beachte Ersatzteile-Merkblatt 8/8)	1 1 1 1	313 317 M 234: 317 317; M 234: 317
-	317 800 701 CG	Aufbau-Rohbau ohne Kotflügel, Deckel und Türen ab Fg.-Nr. 310 2000 001	1	317, M 234: 317
-	318 800 701 CG	Aufbau-Rohbau ohne Kotflügel, Deckel und Türen bis Fg.-Nr. 315 220 883 ab Fg.-Nr. 221 975 bis 318 500 000 ab Fg.-Nr. 317 000 001 bis 318 500 000 ab Fg.-Nr. 319 000 001 (bis Fg.-Nr. 310 2500 000 beachte Ersatzteile-Merkblatt 8/8)	1 1 1 1	314 318 M 234: 318 318, M 234: 318
-	361 800 701 CG	Aufbau-Rohbau ohne Kotflügel, Deckel und Türen ab Fg.-Nr. 360 2500 000 (bis Fg.-Nr. 369 500 000 beachte Ersatzteile-Merkblatt 8/8)	1	361, 365
-	361 800 701 CH	Aufbau-Rohbau ohne Kotflügel, Deckel und Türen ab Fg.-Nr. 361 2000 001	1	M 236: 361, 365
-	362 800 701 CG	Aufbau-Rohbau ohne Kotflügel, Deckel und Türen (bis Fg.-Nr. 360 2500 000 beachte Ersatzteile - Merkblatt 8/8)	1	362, 366
-	363 800 701 CG	Aufbau-Rohbau ohne Kotflügel, Deckel und Türen (bis Fg.-Nr. 360 2500 000 beachte Ersatzteile-Merkblatt 8/8)	1	363, 367
-	363 800 701 CH	Aufbau-Rohbau ohne Kotflügel, Deckel und Türen ab Fg.-Nr. 361 2000 001	1	M 236: 363, 367
-	364 800 701 CG	Aufbau-Rohbau ohne Kotflügel, Deckel und Türen (bis Fg.-Nr. 360 2500 000 beachte Ersatzteile-Merkblatt 8/8)	1	364, 368
		VORDERTEIL		
(1)	311 805 051 AH	Schalttafel bis Fg.-Nr. 310 2500 000	1	311, 313, 315, 317 361, 363, 365, 367
(1)	311 805 051 BA	Schalttafel ab Fg.-Nr. 311 2000 001 bis 312 2066 941	1	311, 313, 315, 317 361, 363, 365, 367

1	311 805 051 BN	Schalttafel ab Fg.-Nr. 312 2066 942	1	311, 313, 315, 317, 361, 363, 365, 367
(1)	312 805 051 F	Schalttafel bis Fg.-Nr. 319 121 436 mitverwenden: bis Fg.-Nr. 317 500 000 312 805 144	1	312, 314, 316, 318, 362, 364, 366, 368
(1)	312 805 051 AH	Schalttafel ab Fg.-Nr. 319 121 437 bis 310 2500 000	1	312, 314, 316, 318, 362, 364, 366, 368
(1)	312 805 051 BA	Schalttafel ab Fg.-Nr. 311 2000 001	1	312, 314, 316, 318, 362, 364, 366, 368
(3)	311 805 133 A	Stütze für Schalttafel ab Fg.-Nr. 311 2000 001	1	
-	N 12 227 3	Federscheibe A 6 ab Fg.-Nr. 311 2000 001	2	
-	N 14 138 9	Linsenschraube AM 6 x 10 ab Fg.-Nr. 311 2000 001	2	
(3)	311 805 139 C	Stütze für Schalttafel ab Fg.-Nr. 318 000 001 bis 310 2500 000	1	
2	311 805 141	Linsenschraube für Schalttafelstütze bis Fg.-Nr. 290 000	2	
3	311 805 144	Stütze für Schalttafel bis Fg.-Nr. 317 500 000 ab Fg.-Nr. 319 121 437	1 1	311, 313, 315, 317, 361, 363, 365, 367 311, 313, 315, 317, 361, 363, 365, 367
(3)	312 805 144	Stütze für Schalttafel bis Fg.-Nr. 317 500 000 ab Fg.-Nr. 319 121 437	1 1	312, 314, 316, 318, 362, 364, 366, 368 312, 314, 316, 318, 362, 364, 366, 368
4	311 805 149	Kappe für Linsenschraube	2	
5	311 805 251 B	Abstützung für Lenkrohr an Querwand vorn ab Fg.-Nr. 318 000 001	1	311, 313, 315, 317, 361, 363, 365, 367
(5)	312 805 251 A	Abstützung für Lenkrohr an Querwand vorn ab Fg.-Nr. 318 000 001 bis 319 500 000	1	312, 314, 316, 318, 362, 364, 366, 368
(5)	312 805 251 B	Abstützung für Lenkrohr an Querwand vorn ab Fg.-Nr. 310 2000 001	1	312, 314, 316, 318, 362, 364, 366, 368
-	311 805 259	Verlängerungsrohr Lenkungsdurchgang ab Fg.-Nr. 312 2056 350	1	
6	311 805 391 G	Träger für Reserveradwanne ab Fg.-Nr. 310 2000 001	1	

7	311 805 391 J	Träger für Reserveradwanne ab Fg. -Nr. 318 000 001 bis 319 500 000	1	
8	311 805 391 K	Träger für Reserveradwanne bis Fg. -Nr. 317 500 000	1	
9	311 805 395 B	Reserveradwanne bis Fg. -Nr. 319 500 000	1	
10	311 805 395 C	Reserveradwanne ab Fg. -Nr. 310 2000 001	1	
11	N 11 006 2	Sechskantmutter M 6	1	
12	N 12 226 2	Federscheibe B 6	1	
13	311 805 379	Träger vorn für Kraftstoffbehälter ab Fg. -Nr. 310 2000 001	1	
(14)	311 805 419	Verstärkung für Querwand ab Fg. -Nr. 318 000 001 bis 319 500 000	1	
14	311 805 419 A	Verstärkung für Querwand ab Fg. -Nr. 310 2000 001	1	
(3)	311 805 427	Stütze für Schalttafel ab Fg. -Nr. 318 000 001 bis 319 121 436	1	
15	311 805 427 B	Stütze für Mantelrohr ab Fg. -Nr. 319 121 437 bis 310 2500 000	1	
(15)	311 805 427 C	Stütze für Mantelrohr ab Fg. -Nr. 311 2000 001	1	
(3)	311 805 429	Stütze für Schalttafel ab Fg. -Nr. 319 121 437 bis 319 500 000	1	312,314,316,318, 362,364,366,368
16	311 805 441 E	Querwand vorn	1	311,313,315,317, 361,363,365,367
(16)	312 805 441 C	Querwand vorn bis Fg. -Nr. 319 500 000	1	312,314,316,318, 362,364,366,368
(16)	312 805 441 E	Querwand vorn ab Fg. -Nr. 310 2000 001	1	312,314,316,318, 362,364,366,368
17	311 805 451 J	Gepäckwanne bis Fg. -Nr. 319 500 000	1	
18	311 805 451 G	Gepäckwanne ab Fg. -Nr. 310 2000 001 bis 310 2500 000	1	
(18)	311 805 451 L	Gepäckwanne ab Fg. -Nr. 311 2000 001	1	
19	311 805 567 A	Stütze für Abschlußblech vorn bis Fg. -Nr. 483 592	1	
20	311 805 569 B	Stütze für Abschlußblech vorn ab Fg. -Nr. 315 000 001 bis 319 500 000	2	
21	311 805 569 D	Stütze für Abschlußblech vorn ab Fg. -Nr. 310 2000 001	1	
22	311 805 591 J	Abschlußblech vorn ab Fg. -Nr. 310 2000 001	1	
(22)	311 805 591 K	Abschlußblech vorn ab Fg. -Nr. 318 000 001 bis 319 500 000	1	

23	311 805 591 L	Abschlußblech vorn bis Fg. -Nr. 317 500 000	1	
24	311 805 625	Eckblech für Flüssigkeitsbehälter für Scheibenwaschanlage ab Fg. -Nr. 310 2000 001	1	
25	311 805 657 A	Verschlußdeckel für Abschlußblech bis Fg. -Nr. 483 592	1	
26	311 805 659 A	Dichtungsplatte für Verschlußdeckel bis Fg. -Nr. 483 592	1	
27	N 11 173 1	Flügelmutter M 5	3	
28	311 805 655 B	Verschlußdeckel außen für Abschlußblech ab Fg. -Nr. 315 000 001	1	
29	311 805 675	Verschlußdeckel innen für Abschlußblech ab Fg. -Nr. 315 000 001	1	
30	N 11 005 2	Sechskantmutter M 5	1	
(31)	311 805 693	Stützbügel für Stoßfänger vorn ab Fg. -Nr. 318 000 001 bis 319 500 000	1	
31	311 805 693 A	Stützbügel für Stoßfänger vorn ab Fg. -Nr. 310 2000 001	1	
(32)	311 805 703	Manschette für Stützbügel ab Fg. -Nr. 318 000 001 bis 319 500 000	2	
32	311 805 703 A	Manschette für Stützbügel ab Fg. -Nr. 310 2000 001	2	
33	311 805 707	Verschlußstopfen für Stützbügel ab Fg. -Nr. 318 000 001	2	
34	N 14 108 1	Linsensenkblechschraube B 5,5 x 16	2	
35	N 11 584 1	Kegelscheibe 5,8	2	
36	N 15 431 1	Schnappmutter 5,5	2	
37	311 805 739	Schaumstück für Abschlußblech vorn ab Fg. -Nr. 318 000 001 bis 319 500 000	1	M 239, M 242
38	311 805 761	Dichtung für Reserveradwanne	1	