



HAUPTGRUPPE 1 MOTOR

Bild	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stück	Typ und Modell
ZYLINDER				
(1)	*311 101 301 A	Zylinder 83 mm Ø bis Motor-Nr. 65 745 001 blau 003 rosa	4	
(1)	*311 101 301 D	Zylinder 83 mm Ø ab Motor-Nr. 65 746 bis 1 100 000 und R... ab Motor-Nr. K 0 000 001/M 0 000 001 001 blau 003 rosa 002 grün	4 4	315-318, 365-368
1	*341 101 302	Zylinder 85,5 mm Ø ab Motor-Nr. T 0 000 001/P 0 000 001 ab Mot.-Nr. U 0 000 001/U 5 000 001 ab Mot.-Nr. X 0 000 001 001 blau 003 rosa	4	311-314, 343-346, 361-364
2	*311 101 341	Dichtung 90 x 99 zwischen Kurbelgehäuse und Zylinder	4	
2a	113 101 385 E	Ausgleichring 90 x 99 zwischen Kurbelgehäuse und Zylinder	X	
ZYLINDERKOPF				
(3)	311 101 351 C	Zylinderkopf bis Motor-Nr. 65 745 mitverwenden: 311 109 301 A/443 B; 113 109 427 A/619	2	
(3)	311 101 353 A	Zylinderkopf ab Motor-Nr. 65 746 bis 672 697 ab Mot.-Nr. 672 698 bis T 0 244 543/P 0 001 299 ab Motor-Nr. 672 698 mitverwenden: ab Motor-Nr. 65 746 bis 266 357 311 109 301 A/443 B; 113 109 427 A/619	2 2 2	311-314, 343-346, 361-364 315-318, 365-368
(3)	311 101 355 D	Zylinderkopf ab Motor-Nr. T 0 244 544/P 0 001 300 bis T 0 933 000/P 0 006 900 ab Mot.-Nr. U 0 000 001 bis U 0 502 000	2 2	311-314, 343-346, 361-364 M 236
(3)	311 101 355 H	Zylinderkopf ab Mot.-Nr. T 0 933 001/P 0 006 901	2	311-314, 361-364
3	311 101 356 G	Zylinderkopf ab Mot.-Nr. U 0 502 001/U 5 000 001 ab Mot.-Nr. X 0 000 001	2 2	M 236; M 236 M 239 M 236 M 27
(4)	311 101 385	Ausgleichring 0,8 mm für Zylinderkopf bis Motor-Nr. 65 745	X	

4	311 101 385 A	Ausgleichring 0,8 mm für Zylinderkopf ab Motor-Nr. 65 746	X
(4)	311 101 387	Ausgleichring 1,0 mm für Zylinderkopf bis Motor-Nr. 65 745	X
(4)	311 101 387 A	Ausgleichring 1,0 mm für Zylinderkopf ab Motor-Nr. 65 746	X
(4)	311 101 389	Ausgleichring 1,5 mm für Zylinderkopf bis Motor-Nr. 65 745	X
(4)	311 101 389 A	Ausgleichring 1,5 mm für Zylinderkopf ab Motor-Nr. 65 746	X
(5)	113 101 397 A	Stiftschraube für Kipphebelachse (Führungsbund 12,5 x 11) bis Motor-Nr. 672 697	4
5	113 101 398	Stiftschraube M 15 x 1,5/M 8 x 63 für Kipphebelachse bis Motor-Nr. 672 697	X
(5)	113 101 399 A	Stiftschraube für Kipphebelachse (Führungsbund 13 x 22, Übergröße) bis Motor-Nr. 672 697	X
6	113 101 399 B	Stiftschraube M 10 A/M 8 x 62 für Kipphebelachse ab Motor-Nr. 672 698	4
7	N 12 229 1	Federscheibe A 8	4
8	N 11 008 8	Sechskantmutter M 8	4
9	113 101 403 A	Einlaßventilführung mit Bund 1. Übermaß	X
(9)	113 101 404	Einlaßventilführung 1. Übermaß	X
(9)	113 101 405 A	Einlaßventilführung mit Bund 2. Übermaß	X
(9)	113 101 406	Einlaßventilführung 2. Übermaß	X
9	113 101 408	Einlaßventilführung 3. Übermaß	X
(9)	113 101 417 A	Auslaßventilführung mit Bund 1. Übermaß	X
(9)	113 101 418	Auslaßventilführung 1. Übermaß	X
(9)	113 101 419 A	Auslaßventilführung mit Bund 2. Übermaß	X
(9)	113 101 420	Auslaßventilführung 2. Übermaß	X
(9)	113 101 422	Auslaßventilführung 3. Übermaß	X
10	021 101 457	Sechskantmutter M 10 für Zylinderkopf	16
11	N 11 527 1	Scheibe A 10,5	18
12	N 14 443 4	Stiftschraube AM 8 A x 38 für Auspuffflansch	8
13	311 101 463	Sechskantmutter M 8 selbstsichernd	4
(13)	N 11 008 8	Sechskantmutter M 8	4

(14)	N 14 434 1	Stiftschraube AM 6 A x 28 für Saugrohr bis Motor-Nr. T 0 260 000/P 0 000 900	4	315-318, 365-368
14	N 14 443 4	Stiftschraube AM 8 A x 38 für Saugrohr ab Motor-Nr. T 0 260 001/P 0 000 901	4	311-314, 343-346, 361-364
15	N 11 006 2	Sechskantmutter M 6	4	
16	113 101 475 B	Zylinderkopfdeckel mit gerader Oberkante	2	
17	*113 101 481 F	Dichtung für Zylinderkopfdeckel	2	
18	311 101 487	Spannbügel für Zylinderkopfdeckel	2	

www.typ3.info