



HAUPTGRUPPE 8 AUFBAU

Bild	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stück	Typ und Modell
FRISCHLUFT				
ab Fg.-Nr. 311 2000 001				
(bis Fg.-Nr. 310 2500 000				
beachte Bildtafel 15)				
1	311 819 071	Frischluftdüse links	1	
2	311 819 072	Frischluftdüse rechts	1	
3	311 819 465	Blende für Entlüftung	8	311-314
4	315 819 471	Einsatz für Luftaustritt links	1	315-318
-	315 819 472	Einsatz für Luftaustritt rechts	1	315-318
5	361 819 479	Dämpfung für Entlüftung	2	361-368
6	311 867 493	Keder für Entlüftungsblende	2	315-318
	8/70 -	581 wolkenweiß		
7	311 819 519	Dichtung für Frischluftkasten	1	
8	113 819 549	Klammer für Frischluftführung	4	311-314, 361-364; M 121
9	311 819 549	Klammer für Frischluftkasten	4	
10	311 819 551	Frischlufklappe links	1	
-	311 819 552	Frischlufklappe rechts	1	
11	311 259 197	Klemmscheibe	2	
12	311 819 565	Frischluftkasten-Unterteil	1	
13	N 20 025 1	Pfropfen A 12 x 1	1	315-318, 365-368
14	311 259 199 C	Wasserablaufschlauch	1	
15	311 819 577	Frischluftkasten-Oberteil	1	
16	411 819 757	Gummimetall-Lager	4	311-314, 361-364; M 121
17	N 11 695 2	Scheibe 6, 1	8	311-314, 361-364; M 121
18	N 11 006 2	Sechskantmutter M 6	8	311-314, 361-364; M 121
19	311 819 579	Dichtung für Frischluftklappenöffnung im Frischluftkasten	2	
20	113 819 597	Klemmplatte für Zug am Frischluftkasten	2	
21	113 819 599	Halter für Zug am Frischluftkasten	2	
22	N 13 968 1	Linsenblechschraube B 4, 8 x 13	2	
23	311 819 611	Frischlufregulierung	1	
24	N 12 226 2	Federscheibe B 6	2	
25	N 14 138 9	Linsenschraube AM 6 x 10	2	
26	311 819 619	Zug 500 mm links für Frischlufregulierung	1	
27	311 819 620	Zug 300 mm rechts für Frischlufregulierung	1	
28	311 259 325 B	Befestigungsklammer für Züge an Frischlufregulierung	2	

29	113 819 661 F	Knopf für Frischluftregulierung	2	
30	113 819 663	Kappe für Knopf	2	
31	113 819 607	Lager für Frischluftregulierung an Schalttafel	2	
32	311 819 675	Klappe links in Frischluftführung	1	311-314, 361-364; M 121
-	311 819 676	Klappe rechts in Frischluftführung	1	311-314, 361-364; M 121
33	311 819 703	Frischluftausströmer	2	
34	311 819 707	Leitblech für Frischluft	1	
35	N 10 215 4	Sechskantschraube M 6 x 15	4	
36	N 11 695 2	Scheibe 6, 1	4	
37	311 819 873	Abzweigstück links für Frischluft	1	
38	311 819 874	Abzweigstück rechts für Frischluft	1	
39	311 819 877	Verbindungsschlauch links für Frischluftausströmer	1	
40	311 819 878	Verbindungsschlauch rechts für Frischluftausströmer	1	
41	311 819 905	Frischlufführung-Vorderteil	1	311-314, 361-364; M 121
42	311 819 909	Frischlufführung-Hinterteil	1	311-314, 361-364; M 121
43	311 959 113	Frischluffgebläse	1	311-314, 361-364; M 121
44	N 11 692 2	Scheibe 5, 1	4	311-314, 361-364; M 121
45	N 11 115 1	Sechskantmutter BM 5	4	311-314, 361-364; M 121
46	311 971 913	Kabeltülle 12,5 x 2	1	311-314, 361-364; M 121
47	113 959 511	Schalter für Frischluftgebläse	1	311-314, 361-364; M 121
48	113 959 513 A	Knopf für Schalter	1	311-314, 361-364; M 121
49	113 959 529	Sechskantmutter M 10 x 1	1	311-314, 361-364; M 121