

HAUPTGRUPPE 6

Ersatzteile-Nr.

Benennung

Stück

REPARATURSÄTZE

111 698 074	1 Satz Bremsbeläge 40 hinten 0,5 mm Übermaß bis Fg.-Nr. 76 299 bestehend aus:	
	Bremsbelag 40	4
N 13 634 1	Niet C 4 x 7,5	45
111 698 075	1 Satz Bremsbeläge 40 hinten bis Fg.-Nr. 76 299 bestehend aus:	
	Bremsbelag 40	4
N 13 634 1	Niet C 4 x 7,5	45
311 698 093 B	1 Satz Bremsbeläge 45 hinten ab Fg.-Nr. 221 975 bestehend aus:	
	Bremsbelag 45	4
N 13 634 1	Niet C 4 x 7,5	40
311 698 095	1 Satz Bremsbeläge 45 hinten ab Fg.-Nr. 76 300 bis 221 974 bestehend aus:	
	Bremsbelag 45	4
N 13 634 1	Niet C 4 x 7,5	40
311 698 096 B	1 Satz Bremsbeläge 45 hinten 0,5 mm Übermaß ab Fg.-Nr. 76 300 bis 221 974 bestehend aus:	
	Bremsbelag 45	4
N 13 634 1	Niet C 4 x 7,5	40
311 698 096 B	1 Satz Bremsbeläge 45 hinten 0,5 mm Übermaß ab Fg.-Nr. 221 975 bestehend aus:	
	Bremsbelag 45	4
N 13 634 1	Niet C 4 x 7,5	40
311 698 113 A	1 Satz Bremsbeläge 50 vorn ab Fg.-Nr. 221 975 bis 315 220 883 bestehend aus:	
	Bremsbelag 50	4
N 13 634 1	Niet C 4 x 7,5	40
311 698 115	1 Satz Bremsbeläge 50 vorn bis Fg.-Nr. 221 974 bestehend aus:	
	Bremsbelag 50	4
N 13 634 1	Niet C 4 x 7,5	40
311 698 116	1 Satz Bremsbeläge 50 vorn 0,5 mm Übermaß bis Fg.-Nr. 221 974 bestehend aus:	
	Bremsbelag 50	4
N 13 634 1	Niet C 4 x 7,5	40

311 698 116 A	. 1 Satz Bremsbeläge 50 vorn 0,5 mm Übermaß ab Fg.-Nr. 221 975 bis 315 220 883 bestehend aus:	
	Bremsbelag 50	4
N 13 634 1	Niet C 4 x 7,5	40
311 698 151 A	. 1 Satz Bremsbeläge für Festsattel bis Fg.-Nr. 311 2500 000 bestehend aus:	
	Bremsbelag	4
311 615 269	Spreizfeder	2
311 615 261	Haltestift	4
361 698 151	. 1 Satz Bremsbeläge für Festsattel ab Fg.-Nr. 362 2000 001: M 594 bestehend aus:	
	Bremsbelag	4
361 615 269	Spreizfeder	2
211 615 261	Haltestift	4
411 698 151 A	. 1 Satz Bremsbeläge für Festsattel ab Fg.-Nr. 312 2000 001 bestehend aus:	
	Bremsbelag	4
411 615 269	Spreizfeder	2
411 615 261	Haltestift	4
111 698 181 B	. Reparatursatz für Tandem-Hauptbremszylinder 19,05 (Zweikreisbremse) ab Fg.-Nr. 317 000 001 bis 317 500 000: M 139 ab Fg.-Nr. 347 000 001 bis 349 500 000: 343-346 ab Fg.-Nr. 318 000 001 bis 312 2007 126 bestehend aus:	
	Primärmanschette	2
	Trennmanschette	2
	Sekundärmanschette	1
	Füllscheibe	2
	Druckkolben	1
	Zwischenkolben	1
	Dichtring	1
	Sicherungsring	1
	Stützring	2

311 698 181

. Reparatursatz für Hauptbremszylinder 19,05 Hub 36 mm
(Einkreis-Trommelbremse)
ab Fg.-Nr. 221 975 bis 483 592
ab Fg.-Nr. 315 000 001 bis 315 220 883:311-318,343-346

bestehend aus:

Bodenventil	1
Druckfeder mit Federteller	1
Hauptmanschette	1
Kolben	1
Füllscheibe	1
Sekundärmanschette	1
Anschlagscheibe	1
Sicherungsfederring	1
Schutzkappe	1

311 698 181 B

. Reparatursatz für Hauptbremszylinder 19,05
(Einkreis-Scheibenbremse)
ab Fg.-Nr. 316 000 001 bis 316 500 000: 311-318
ab Fg.-Nr. 317 000 001 bis 312 2028 859: 311-318,361-368

bestehend aus:

Bodenventil	1
Druckfeder	1
Hauptmanschette	1
Füllscheibe	1
Kolben	1
Sekundärmanschette	1
Anschlagscheibe	1
Sicherungsfederring	1

311 698 181 C

. Reparatursatz für Tandem-Hauptbremszylinder 19,05
(Zweikreisbremse) ATE)
(Anschluß für Bremskreis
vorn einseitig angeordnet)
ab Fg.-Nr. 312 2007 127 bis 312 2028 859: nur für USA
ab Fg.-Nr. 312 2028 860

bestehend aus:

Primärmanschette	2
Sekundärmanschette	1
Trennmanschette	2
Füllscheibe	2
Druckkolben	1
Zwischenkolben	1
Schutzkappe	1
Anschlagscheibe	1
Dichtring	1
Sicherungsring	1
Stützring	2

113 611 195 B

311 698 181 D

Reparatursatz für Tandem-Hauptbremszylinder 19,05

(Zweikreisbremse) (S)

(Anschluß für Bremskreis

vorn einseitig angeordnet)

ab Fg.-Nr. 312 2007 127 bis 312 2028 859: nur für USA

ab Fg.-Nr. 312 2028 860

bestehend aus:

Nutring	5
Druckkolben	1
Zwischenkolben	1
Anschlagscheibe	1
Sicherungsring	1
Schutzkappe	1
Dichtring	1

113 611 195 B

361 698 181

Reparatursatz für Tandem-Hauptbremszylinder 20,64

(Zweikreisbremse)

ab Fg.-Nr. 362 2000 001: M 594

bestehend aus:

Stützring	2
Primärmanschette	2
Füllscheibe	2
Zwischenkolben	1
Trennmanschette	2
Dichtring	1
Druckkolben	1
Nutmanschette	1
Anschlagscheibe	1
Sicherungsring	1
Schutzkappe	1

113 611 179

113 611 185

113 611 195 B

311 698 191

Reparatursatz für Hauptbremszylinder 20,64 Hub 33 mm

(Einkreis-Trommelbremse)

bis Fg.-Nr. 24 845

bestehend aus:

Bodenventil	1
Druckfeder mit Federteller	1
Hauptmanschette	1
Kolben	1
Füllscheibe	1
Sekundärmanschette	1
Anschlagscheibe	1
Sicherungsfederring	1
Schutzkappe	1

311 698 191 A

**Reparatursatz für Hauptbremszylinder 20,64 Hub 36 mm
(Einkreis-Trommelbremse)**

bis Fg.-Nr. 221 974: 311-314,343,345,361-364

ab Fg.-Nr. 365 000 001 bis 365 220 883: 361-368

bestehend aus:

Bodenventil	1
Druckfeder mit Federteller	1
Hauptmanschette	1
Kolben	1
Füllscheibe	1
Sekundärmanschette	1
Anschlagscheibe	1
Sicherungsfederring	1
Schutzkappe	1

111 698 249

**Reparatursatz für Warneinrichtung
der Tandem-Hauptbremszylinder
(Zweikreisbremse)**

ab Fg. -Nr. 318 000 001 bis 319 500 000:

M 239: 311,313,361,363

113 698 293

**Reparatursatz
für 1 Radbremszylinder 22,2**

bestehend aus:

211 611 483	Staubkappe	1
113 611 615	Verbindungsfeder zwischen Füllstück-Hälften	1
211 611 627	Manschette	2
113 611 695 E	Schutzkappe	2

361 698 301

**Reparatursatz
für Radbremszylinder 23,8**

ab Fg.-Nr. 221 975: 361-368

bestehend aus:

361 611 639 B	Manschette	2
113 611 695 E	Schutzkappe	2

311 698 381

**Reparatursatz
für 1 Radbremszylinder 20,64**

bis Fg.-Nr. 27 849

bestehend aus:

311 611 627	Manschette	1
113 611 695 D	Schutzkappe	1

361 698 411

**Reparatursatz
für 1 Radbremszylinder 25,4**

bis Fg.-Nr. 221 974: 361-364

bestehend aus:

361 611 639	Manschette	2
113 611 695 E	Schutzkappe	2

311 698 451

**1 Satz Manschetten mit Kolben
für Radbremszylinder 22,2**

bis Fg.-Nr. 483 592: 311-318,343-346
(beachte Reparatur-Leitfaden B-8)

bestehend aus:

311 611 637	Manschette 22,2	8
311 611 657 D	Kolben 22,2	8

311 698 451 A

**1 Satz Manschetten mit Kolben
für Radbremszylinder 22,2**

ab Fg.-Nr. 315 000 001: 311-318,343-346
(beachte Reparatur-Leitfaden B-8)

bestehend aus:

311 611 637	Manschette 22,2	8
311 611 657 F	Kolben 22,2	8

361 698 451

**1 Satz Manschetten mit Kolben
für Radbremszylinder 22,2 und 25,4**

bis Fg.-Nr. 221 974: 361-364
(beachte Reparatur-Leitfaden B-8)

bestehend aus:

311 611 637	Manschette 22,2	4
361 611 639 A	Manschette 25,4	4
311 611 657 D	Kolben 22,2	4
361 611 655 A	Kolben 25,4	4

361 698 451 A

**1 Satz Manschetten mit Kolben
für Radbremszylinder 22,2 und 23,8**

ab Fg.-Nr. 221 975 bis 483 592: 361-368
(beachte Reparatur-Leitfaden B-8)

bestehend aus:

311 611 637	Manschette 22,2	4
361 611 639 C	Manschette 23,8	4
311 611 657 D	Kolben 22,2	4
361 611 659 A	Kolben 23,8	4

361 698 451 B

**1 Satz Manschetten mit Kolben
für Radbremszylinder 22,2 und 23,8**

ab Fg.-Nr. 365 000 001: 361-368
(beachte Reparatur-Leitfaden B-8)

bestehend aus:

311 611 637	Manschette 22,2	4
361 611 639 C	Manschette 23,8	4
311 611 657 F	Kolben 22,2	4
361 611 659 C	Kolben 23,8	4

311 698 471	. 1 Satz Dichtungen für Festsattel bis Fg.-Nr. 311 2500 000 bestehend aus:	
	Dichtring	2
	Schutzkappe	2
	Klemmring	2
311 615 231	Verdrehsicherung links	1
311 615 232	Verdrehsicherung rechts	1
311 615 291	Sicherungsblech für Festsattel	1
311 615 293	Sechskantschraube für Festsattel	2
361 698 471	. 1 Satz Dichtungen für Festsattel ab Fg.-Nr. 312 2000 001: 594 bestehend aus:	
	Dichtring	4
	Schutzkappe	4
411 615 291	Sicherungsblech	1
N 10 127 4	Sechskantschraube	2
411 698 471	. 1 Satz Dichtungen für 1 Festsattel ab Fg.-Nr. 312 2000 001 bestehend aus:	
	Dichtring	2
	Schutzkappe	2
	Klemmring	2
411 615 231	Verdrehsicherung links	1
411 615 232	Verdrehsicherung rechts	1
411 615 291	Sicherungsblech für Festsattel	1
N 10 127 4	Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 30	2